



DURACLEANER S

DURACLEANER S – жидкое средство для чистки верха обуви и другой продукции из кожи и натуральных и синтетических материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DURACLEANER S эффективно удаляет пятна клея, следы разметки от серебряного карандаша и жирные пятна, не повреждая внешний вид материала.

Плотность при 20 °С - 0,75 г/л ± 0,01 (ICF № 45 В)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность, предназначенную для очистки протереть тканью или щеткой для чистки урезом, пропитанной в **DURACLEANER S**. Если используется ткань, то рекомендуется чаще ее менять. Время, необходимое для высыхания: 5 – 10 минут.

УПАКОВКА

Банки по 760 гр.

ХРАНЕНИЕ

DURACLEANER S должен храниться в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 15 до 25 °С.

Срок хранения 3 года.